



tosca diamond

Diamantpolierpaste

- Für den absoluten Hochglanz bei den Edelmetall-Legierungen, Keramiken und Kunststoffen.
- Die cremige Paste eignet sich für alle Dentallegierungen und -materialien.
- „tosca diamond“ für einen einzigartig schönen Finishglanz.
- Schnell und superglänzend.

Verarbeitungsanleitung:

Die Oxidschicht kann in heiße Abbeizlösung entfernt werden.

Vorpolieren: mit Gummipolierer

Polieren: mit weicher Bürste, Filz und Schwabbel,
unter Verwendung von „tosca diamond“

Hochglanzpolitur: mit weicher Bürste und Schwabbel

Art.Nr 301001

Inhalt 50 g